

ESD Floor Cleaner



1 POPIS PRODUKTU

Čistící koncentrát pro běžné denní čištění a také pro čištění po ukončení pokládky. Používá se pro všechny elektrostaticky vodivé a antistatické podlahy včetně těch podlah, které byly renovovány ochrannými nátěry **Dr. Schutz ESD Systém**.

- Vynikající vázání nečistot také u znečištění s obsahem mastnot.
- Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų.
- Čištění bez šmouh.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Elektrostaticky vodivé a antistatické podlahy.

Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dr-schutz.cz.

3 POUŽITÍ

Běžné čištění: Hrubé nečistoty a nečistoty s abrazivním účinkem zamést nebo vysát. **ESD Floor Cleaner** zředit s vodou v poměru 1:200 (50 ml na 10 litrů vody) a tímto roztokem povrch navlhko vytírat vhodným mopem, abrazivně působící nečistoty odstranit. Pro silnější čistící účinek je možné produkt použít v silnější koncentraci a čištění provádět jednokotoučovým strojem s červeným padem. Na závěr rozpuštěné nečistoty vysát vysavačem na vodu a povrch navlhko mopem přemýť. Pro použití v čistících automatech může být ředění zvýšeno na 1:400 (25 ml na 10 litrů vody).

Upozornění: Pro odsátí rozpuštěných nečistot je vhodný například **Dr. Schutz Vysavač na vodu PS27 s adaptérem pro tvrdé povrchy**. Choulostivé povrchy (např. dřevo, kov) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku.

4 SPOTŘEBA

Běžné čištění: cca 0,1 litru na 100 m²

5 SKLADOVÁNÍ

Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% anionické povrchově aktivní látky. Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla.

pH: 9,5 (Koncentrát)

ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

ESD Floor Cleaner



CLP: GHS07 **Pozor**. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

7

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na www.dr-schutz.cz.

8

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.